

Werkblad A 06

Stofarme werkwijze bij afwegen

Algemeen

Tijdens het afwegen van grondstoffen, vooral in grote hoeveelheden, kan stof vrijkomen door scheppen, etc.

Praktische tips

- Weeg grondstoffen af in een weegcabine met afzuiging, indien aanwezig (Werkblad B 05).
- Weeg grondstoffen voorzichtig af met een schep.
- Verminder het afwegen van grondstoffen door afgestemde hoeveelheden in te kopen.
- Plaats de weegschaal op het werkblad. Zet de weegschaal niet op ooghoogte, omdat het stof dan direct ingeademd kan worden.
- Maak de schaal en werkplek direct na gebruik schoon, minimaal aan het einde van elke werkdag. Ruim gemorst product direct op en gebruik adembeschermingsmiddelen als grote hoeveelheden zijn gemorst (Werkblad A 02).