

Werkblad A 07

Stofarme werkwijze bij deegbereiding

Algemeen

Bij het storten in de mengkuip en mengen van grondstoffen kan veel stof ontstaan.

Praktische tips

- Rijd de mengkuip niet te snel onder de silo vandaan, maar wacht even tot het meel is 'neergeslagen' (van toepassing bij mobiele mengkuipen in industriële bakkerijen).
- Voeg water voorzichtig toe, langs de wand van de mengkuip. Giet emmers voorzichtig leeg of gebruik een leiding/slang.
- Start de mixer op een lage snelheid.
- Blijft niet bij de mengkuip staan als het mengen wordt/is gestart.
- Plaats de afzuiging direct schuin achter of direct boven de mengkuip als deze aanwezig is.
- Sluit, indien aanwezig, het deksel op de mengkuip en controleer of de afsluiting optimaal is.