

Werkblad B 08


Open zak/ton/kuip met randafzuiging

Algemeen

Randafzuiging van open zakken, tonnen en kuipen helpt om stofvorming te voorkomen.

Praktische tips

- Gebruik een mobiele (ring)afzuiginstallatie als een permanente afzuiginstallatie niet mogelijk is. De installatie en technische specificaties van een dergelijke randafzuiging staan in de COSHH Essentials (www.coshh-essentials.org.uk).
- Volg de instructies in de handleiding van de afzuiginstallatie van de fabrikant.
- Controleer altijd of de afzuiginstallatie is aangeschakeld voor u met de werkzaamheden begint.
- De afzuigmond of afzuigring moet dicht bij de bron (rand van ton, zak, kuip) worden geplaatst.
- Schakel de afzuiging 30 seconden voordat u begint met werken aan en schakel de ventilatie pas 1 minuut na afloop van het werk uit (om stof uit de buizen te verwijderen).
- De stoffilters en/of -zakken moeten periodiek worden vervangen.
- Maak in overleg met een ventilatiedeskundige (zie www.ventilatie.pagina.nl) een protocol voor het testen en het onderhoud van de installatie. Aandachtspunten:
 - dagelijkse controle van buizen, luchtfilters en/of afvalzakken,
 - wekelijks testen van de onderdruk en
 - periodieke inspectie door een ventilatiedeskundige.



Ontwerp van ringafzuiging voor tonnen, zakken en kuipen

Meer informatie

Zie www.ventilatie.pagina.nl en www.coshh-essentials.org.uk